

Er det noen DER UTE?

En god revevarsler kan være gull verd. Det å få varsel om at det skjer noe kan gi de sekundene og den årvåkenheten som trengs for å lykkes med jakta.

TEKST & FOTO: ARNE T. HAMARSLAND

VI HAR TESTET en rekke viltvarslere opp gjennom årene uten å finne den perfekte, men kanskje den er her nå? Vi samlet det som var å få tak i, og testet dem grundig.

Noen en bør være klar over er at rekkevidden dyr oppdages på, varierer sterkt med temperaturforskjellen mellom dyret og bakgrunnen, størrelsen på dyret og hastigheten det beveger seg med.

Sensoren bør dekke et vidt område, gjerne godt over 100 grader.

Rekkeviddetest er utført med ferske, nye batterier (Varta Longlife Power).

GODE RÅD

- Litiumbatterier anbefales i streng kulde
- Plasser sensor høyt, minimum 120 cm (gir bedre deteksjon og mindre vitring) og vinkle den litt nedover
- Skjerm sensor mot nedbør og rim, ta den inn og la den tørke godt en gang i måneden
- Ta ut batteriene ved lagring (mer enn 30 dager)
- Ved 9V røykvarslerbatterier kan batteriskoene sitte hardt, bruk en skrutrekker eller kniv for å vippe kontakten løs.
- Fest sensor på et solid tre, særlig viktig i vind, unngå bevegelse som trigger feilutløsning og ta vekk greiner/buskas/planter i sensorområdet.

DETTE HAR VI LAGT VEKT PÅ:

SENSOR: Tåler nedbør, støt og aktuelle temperaturer, vid deteksjonssone, justerbar følsomhet og lang deteksjonsavstand på maks følsomhet, ON/OFF-bryter, lett å se om den er ON, lett å bytte batterier, lang batterilevetid og mulighet for ekstern strømforsyning, gir ingen tegn når den utløses, godt kamuflert og lett å montere, lav vekt.

MOTTAKER: Tåler støt, flere valgbare varslingsmåter, hvorav minst en «lydløs», mulighet for flere sensorer, lang rekkevidde mellom sensor og mottaker, lett å skifte batteri, lang driftstid, mulig med ekstern strømforsyning, lett å se batteristatus, lav vekt, ikke utstikkende antenne.







CALIBER HUNTING

WWW.NORMA.AS

SENSOR MED BATTERI:

Vekt: 177 gram
Mål (bxhxd): 90x47x87 mm

MOTTAKER MED BATTERIER:

Vekt: 93 gram
Mål (bxhxd): 55x70x24 mm

PRIS MED TO SENSORER: 809 kroner (med en sensor 649 kroner)

To utgaver, med en eller to sensorer. Vi testet den med to. I tillegg til mottaker og to sensorer følger det med øretelefon og to festereimer. Varsler med tre korte vibrasjoner. I tillegg kan du sette på et femsekunders lydsignal i øreplugg eller på høyttaler. Lå skruer for feste av belteklips til mottaker, men selve klipset manglet. Mottaker bruker 3 AAA-batterier. Batterirom med skyvelokk, polaritet godt merket. Sensor bruker 9V-batteri. Stjernetrekker for å åpne/lukke batterilokk er tungvint. AV/PÅ knapp på oversiden. Enheten gir ingen indikasjon på om den slås PÅ eller AV når du trykker på knappen, ppleves frustrerende. Sensorer er merket 1 og 2. Mottaker lyser rødt når sensor 1 utløses og grønt når sensor 2 utløses. Testeksemplaret har ikke fungert stabilt. Sensor utløses tilfeldig ved bevegelser innenfor noen meter. Rekkeviddetest mellom sensor og mottaker var vanskelig å gjennomføre på grunn av dette. Leverandør opplyser at de ikke kjenner til tilsvarende problemer med dette produktet og at problemene sannsynligvis skyldes feil på testenheten. På batteri fungerer sensor mer enn 10 døgn mens mottaker takker for seg etter 3-4 døgn. Bruksanvisning på svensk og engelsk.



- + Kort og grei varsling når den fungerer
- Testenhet med ustabil funksjon, skrujern for å skifte batterier sensor
- = Ustabil varsler, muligens pga feil på testenhet



BILTEMA OVERVÅKINGSALARM

WWW.BILTEMA.NO

SENSOR MED BATTERI:

Vekt: 126 gram
Mål: (bxhxd) 69x111x47 mm

MOTTAKER MED BATTERIER:

Vekt: 322 gram
Mål: (bxhxd) 96x128x41 mm

PRIS: 199 kroner

Sender om mottaker i hvit plast, praktisk når det er snø. Sensor oppgitt å være værbestandig. Batteribytte både på sensor og mottaker krever stjerneskrjern. Sensor bruker 9V-batteri. Mottaker drives av 3 x C-batterier, eventuelt en ekstern 6V strømforsyning via jackplugg. Begge enhetene fungerer i mer enn 10 døgn på batteri. Stor ulempe at sensor ikke har PÅ/AV-knapp. For å slå av sensor må batterilokk skrues av og batteriklemmene likres løs fra batteripolene. For å unngå plunder med dette ble sensor blindet med svart plast når den ikke var i bruk. Gir varsel ved lav batterispenning. Rekkevidde på sensor oppgis til 8 meter. I test fikk vi en gjennomsnittlig utløseravstand for større vilt på 15 meter. Utløsersektor er av de smaleste, kun ca 30 grader. Sensoren skiller seg fra de andre i testen ved at den skal henges på skruer eller spiker, ikke reimfeste. Mottaker varsler med lys eller lyd, ikke vibrasjon. Hvis du skal stoppe lysvarselet og er litt for rask på labben er det lett å skyve bryter ned på CHIME. Da kommer varselyden, og det er det siste du ønsker når reven står på åtet. Alarm varer i ca 30 sek så nullstilles den. Rekkevidde mellom sensor og mottaker oppgis til 50 til 80 meter. Vi fikk en gjennomsnittlig maks avstand med fri sikt på ca 42 meter. Mulig å knytte flere sensorer til mottaker men du ser ikke hvem som er utløst.



- + God snøkamufasje, fungerer stabilt, lang driftstid samt mottaker med ekstern strømforsyning
- Sensor uten AV/PÅ og reimfester, tungvint batteribytte
- = Enkel og rimelig løsning for korte avstander



BUCK ALERT

BRUNST AS, WWW.BRUNST.NO

SENSOR MED BATTERI:

Vekt: 214 g

Mål (b x h x d): 100x64x98 mm

MOTTAKER MED BATTERIER

VEKT: 90 gram

Mål (b x h x d): 58x82x32 mm

PRIS: 899 kroner (ekstra sensor 449 kroner)

Lys olivenfarget viltvarsler som kan bygges ut til tre sensorer per mottaker. Sensor har en «sleep»-modus som forlenger batterilevetiden. Standard batterilevetid oppgis til ca tre måneder. Levetiden reduseres ved mange alarmer og ved lave temperaturer. Ekstra sensorer kjøpes separat. I test holdt sensor koken i mer enn 10 døgn før testen ble avsluttet. Sensor sitter godt beskyttet under en plastkappe. Når enheten skal slås PÅ/AV, følsomheten justeres eller batterier skiftes, vippes den bare ned i front slik at du kommer til på toppen. Drives av et 9 V-batteri. Bytte går greit uten verktøy, men batterirom er trangt. Deteksjonsavstand skal være 3–5 meter i en 10 graders vertikal sone og 70 grader horisontal sone. Med følsomhet MAX utløste sensor ved større vilt på 3 til 3,5 meter. Dette oppleves som noe kort. Mottaker drives med tre AAA-batterier. Typisk driftstid oppgis til ca. 2 mnd. Ikke mulig med ekstern strømforsyning. Mottaker skal kunne henges rundt hals og i belte ved hjelp av klips. Dette fant vi ikke. I test holdt mottaker koken i ca. 6 døgn før det måtte skiftes batterier. Rekkevidde mellom sensor og mottaker oppgis til ca 110 meter avhengig av forholdene. Under test med klar sikt fikk vi kontakt på avstander mellom 91 og 125 meter. Gir alarm enten ved lys, vibrasjon eller lyd. Lydnivå kan settes til HØY, LAV eller MUTE. Når alarmen utløses står den på til RESET trykkes. Oppleves litt tungvint at den ikke stopper av seg selv etter for eksempel 5–10 sek. Alle sensorer må synkroniseres mot mottaker. Prosessen er enkel og godt forklart i engelsk bruksanvisning. Tre lysdioder på mottaker (blå, gul, rød). Når du synkroniserer enhetene, velger du hvilke farge de ulike sensorene skal ha. Festebåndet er et bredt, sort nylonbånd med kliikkåps. Fungerer greit.



- + Enkelt batteribytte, praktisk og solid festebånd
- Kort deteksjonsavstand, ikke ekstern strømforsyning, ikke AUTO-OFF på alarm
- = Må ha viltet helt innpå for å løse ut

Egenannonse?



BESTGUARDER SY-007 PLUS

MAGASINET AS, WWW.MAGASINET.NO

SENSOR MED BATTERI:

Vekt: 185 gram

Mål (b x h x d): 96x100x40 mm (78 mm)

MOTTAKER MED BATTERIER

Vekt: 111 g

Mål: (b x h x d) 57x41x40 mm (135 mm teleskopantenne)

PRIS: 1199 kroner med to sensorer

Liten og hendig, kamomønster. Kan bygges ut til fem sensorer per mottaker. Sensor tåler vannsprut fra alle kanter og temperaturer fra -20 til +60 grader. Begge enhetene skal være støtsikre. Mottaker med belteklips og håndleddsnoer samt teleskopantenne. Begge enheter drives av tre AAA-batterier. På sensor trengs mynt eller flattrekker for å åpne batterilokk, mens på mottaker skyves lokket til side. Varsler lav batterispenning. Ikke ekstern strømforsyning. Mottaker holdt ca. 2-3 døgn før den flatet ut, sensor holdt mer enn 10 døgn. Virker som batteriløsningen blir i svakeste laget. Sensor sitter hengslet på en bøyle slik at den kan vippe nedover. Den stikker drøye 10 cm ut fra stammen. Festet mot trestammen er kun knappe 4 cm høyt, burde vært forlenget noen cm nedover for å gi bedre stabilitet. Oppgis i bruksanvisning at sensorfølsomhet kan justeres, men dette stemte ikke på testenhet. Oppgis deteksjonsavstand på inntil 12 meter. På stort vilt løste den ut på avstander mellom 7 og 9 meter. Ved utløsning vibrerer mottaker i 15 sekunder, i tillegg kan høyttaler/øretelefon gi lydsignal. På esken angir produsent rekkevidde til 300-600 meter. Med fri sikt fikk vi kontakt på 240 til 250 meter. Grei engelsk bruksanvisning.



7

- + Lang rekkevidde, mulig med fem sensorer per mottaker, to sensorer følger med
- Kort batterilevetid mottaker, ikke ekstern strømforsyning, ustabil feste mot stamme
- = God viltvarsler med svak batterikapasitet på mottaker



SPYPOINT WRL

JAKTFALL, WWW.JAKTFALL.NO

SENSOR M BATTERI:

Vekt: 215 gram

Mål (b x h x d): 125x70x68 mm (antenne 105 mm)

MOTTAKER MED BATTERIER:

Vekt: 174 gram

Mål: (b x h x d): 91x80x46 mm (antenne 105 mm)

PRIS: 999,- (ekstra sensor kroner 599,-)



Velpøvd, solid og oppgradert. Praktisk at både sensor og mottaker bruker 9V-batteri og har mulighet for 12V ekstern strømforsyning via jackplugg. Plundrete at begge har knøttliten ON/OFF-bryter inne i batterirommet. Sensor og mottaker i olivenfarget kamomønster. Er «Water og Shock Resistant» og skal tåle temperaturer mellom minus 20 og pluss 60 grader. En mulig svakhet er den utstikkende, stive antenne. Batterilokk lett å åpne uten verktøy. Standardpakke består av en sender og en mottaker, men kan bygges ut til totalt fire sensorer. I sensorens batterirom sitter brytere for valg av kanal. På mottaker er det fire blå dioder som lyser opp og viser hvilken sensor som er utløst, og mottaker vibrerer kraftig i 10 sekunder før den automatisk slår seg av. Er dere flere i samme område kan tre ulike frekvenser brukes. Oppgitt rekkevidde mellom sender og mottaker er inntil 300 meter, med fri sikt fikk vi sikker kontakt på avstander opp til 230-240 meter. Følsomhet kan justeres. På maks oppgis den til ca 17 meter. Ved større vilt fikk vi maks utløsning på avstander mellom 17 og 20 meter. Sensor monteres med et olivenfarget nylonbånd med klemlås. Hvis du trenger en «lydløs» alarm slår du av vibrasjon og kobler på øreplugg. Da får du 10 sekunder med pipetone i øret pluss at de blå LED-lampene på fronten indikerer hvilke av sensorene som er utløst. Innstilling av kanaler osv gjøres med små brytere inne i batterirommet. Fordel med godt lys og små fingre/fyrstikk eller lignende. Hva som er hva er godt illustrert i både på batterilokk og i bruksanvisning. Batterilevetiden oppleves som lav med ca 30 dager på detektor og kun ca fire dager på mottaker. Løses enkelt med et 12V eksternt batteri, da har du en suveren viltvarsler som fungerer over svært lang tid. Varsler lav batterispenning. Utførlig norsk bruksanvisning.



8

- + Lang deteksjonsavstand, lang rekkevidde, fungerer stabilt, fleksibel strømforsyning
- Relativt kort batterilevetid uten ekstern batteri
- = God og driftssikker viltvarsler